ERA PROTECT

SERIOUS ABOUT SECURITY

Yksilöivä kameratunnus:



WIFI-ULKOKAMERA

PIKA-ALOITUSOPAS

SISÄLLYS

Tietoja WiFi-ulkokamerasta	3
Laatikon sisältö	4
Miten saat ulkokamerastasi eniten irti	5
Liikevaroitus- ja ilmoitusvinkkejä	6
Protect-kameraan tutustuminen	7
Merkkivalon tila	8
Määritykset	8
Kameran käyttöönotto	9
ERA-ulkokameran asennus	11
ERA-ulkokameran sijoitusvinkkejä	12
Vaiheittainen asennus	13
Turvallisuustiedot	15
Tehdasasetusten palautus	16
Sovellusnäytöt	17
Tarvitsetko tukea?	18
ERA-tuotetakuu	19

TIETOJA WIFI-ULKOKAMERASTA

Näet ja kuulet älypuhelimella tai tabletilla missä tahansa, mitä kotisi ulkopuolella tapahtuu. ERA Protect -ulkovalvontakamera varoittaa sinua, kun se havaitsee liikettä. Voit katsoa tosiaikaisesti kamerakuvaa tai pilvitallenteita.



TURVALLINEN JA VARMA

Kamerasi virtajohto on suojattu, joten se on turvassa säältä tai kajoamiselta. Vaikka kamera rikottaisiin tai varastettaisiin, videopätkät on tallennettu ERA-pilveen. Kun lataat videopätkiä pilveen tai tarkastelet ja noudat niitä pilvestä, ne suojataan täysin 128-bittisellä SSL-salauksella. Voit tallentaa videopätkät 30 päiväksi valitsemalla ERA Protect Plusin.



HELPPOKÄYTTÖINEN

Kameraasi pääsee yhdellä älypuhelinsovelluksella, joka ohjaa myös hälytintäsi tai muita kameroita. Voit vaihtoehtoisesti käyttää sitä yksinään. Asetukset ovat intuitiivisia ja säädettävissä omien tarpeiden mukaisiksi.




SÄÄNKESTÄVÄ

Tämän vankan ulkokameran kansainvälisten standardien mukainen suojausluokka on IP66, ja se sopii täydellisesti ajoteiden, pihojen ja ulkorakennusten tarkkailuun. Kameraan asennettu aurinkolippa heijastaa lämpöä pois, jotta voit pitää kotiasi silmällä satoi tai paistoi.

LAATIKON SISÄLTÖ


Kamera ja seinäkiinnike




WiFi-antenni




Virtalähde




Kytkentärasia



Ruuvit ja kiinnitystulpat



Porauskaavain



Pika-aloitusopas



MITEN SAAT ULKOKAMERASTASI ENITEN IRTI

Varteen otettavia kysymyksiä



Mitä haluan nähdä näkökentässä?



Millaisissa tilanteissa haluan liiketallennuksen laukeavan?



Milloin haluan tallentaa liikettä?



Haluanko, että minulle lähetetään ilmoitus, kun liiketallennus laukeaa?

Varmista kameraa käyttöönotettaessa, että:

- sijoitat kameran pitävästi sille puolelle, jonka haluat nähdä.
- liiketunnistusasetukset vastaavat tarpeitasi.

LIIKEVAROITUS- JA ILMOITUSVINKKEJÄ

ERA Protect -ulkokamerassa on edistyksellinen PIR-liikeanturi, joka havaitsee liikkeen ja voi varoittaa sinua heti push-ilmoituksilla tai sähköpostilla.

Jos haluat vastaanottaa varoituksen aina, kun havaitaan liikettä*, kannattaa ottaa huomioon seuraavia vinkkejä, jotta saavutat parhaat tulokset ja vähennät virhevaroitusten määrää.



Lemmikkieläimet ja lapset voivat aktivoida liiketallennuksen.



Vilkkaiden ovien ja ikkunoiden liike voi laukaista useita ilmoituksia.



Liikkuvat autot tai ajovalot voivat laukaista vahingossa liiketallennuksia.




Auringonvalo ja heijastukset voivat laukaista liikevaroituksia.




Lasiin osoitettu infrapunavalo heijastuu ja voi aiheuttaa virhevaroituksia

*Kukin kamera lähettää varoituksia enintään kerran 15 minuutin välein, jotta et saa useita varoituksia samasta tapahtumasta.

KAMERAAN TUTUSTUMINEN





MERKKIVALON TILA



Sekä punainen että vihreä valo - Käynnistyy



Jatkuva vihreä - Kamera yhteydessä palvelimeen



Vilkkuva vihreä - Kamera tallentaa



Vilkkuva punainen - Kamera päivittyy



Vilkkuva punainen - Kameran tehdasasetusten palautus (Protect-sovelluksesta käynnistettynä)

MÄÄRITYKSET


Virtavaatimukset:	100–240 V kytkettävä virtalähde DC 5 V / 1,5 A
Säänkestävä:	IP66-luokan vesitiiviys ja säänkesto
Yönäkö:	LED:t IR Cut -kytkimellä 15 metriin asti
Katselukulma:	110º vaakasuora/ 60° pystysuora
Kuvanlaatu:	H.264 korkea profiili, 1/3" CMOS-anturi, täysi HD (1920*1080P)
Liitettävyys:	Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz ja Ethernet
Koko (PxLxK) ja paino:	190 x 60 x 60 mm; 465 g

KAMERAN KÄYTTÖÖNOTTO

On tärkeää, että ERA-ulkokamerasi asetukset sovitetaan yksilöllisten vaatimustesi mukaisiksi. Kun olet saanut käyttöönottomenettelyn loppuun, kamera kannattaa testata, että se toimii tarvittavalla tavalla.


1. Johdon kulku

A - Johdotus kulkee kameran sisällä.




2. Kiinnitä WiFi-antenni
(jos WiFi on käytössä)

Antenni voidaan irrottaa kääntämällä tyveä vastapäivään ja kiinnittää takaisin kääntämällä tyveä myötäpäivään.



3. Liitä kamera ja virtalähde kytkentärasiaan. Kytke virtalähde pistorasiaan ja kytke virta päälle.



4. Luo tilisi lataamalla ERA Protect iOS- tai Android -sovellus


Lataa älypuhelimeesi ERA Protect -sovellus (hae ”ERA Protect” Google Playstä tai iOS App Storesta) ja noudata sitten seuraavia näytöllä näkyviä ohjeita.

Jos sovelluksen löytäminen tuottaa vaikeuksia, skannaa älypuhelimella alla näkyvä QR-koodi.

Download on the App Store


GET IT ON Google Play

ERA-ULKOKAMERAN ASENNUS



Liitintä WiFi-verkkoon tai verkkolaajentimeen

Kameran WiFi-liitännän käyttö on suosittu vaihtoehto, mutta paksut tai hyvin eristetyt ulkoseinät voivat heikentää signaalin voimakkuutta. Testaa aina ennen asennusta, että kamera saa verkkoyhteyden.



Liitäntä verkkojohdolla

Ethernet-liitännät ovat luotettavimpia. Ethernetin ansiosta voit myös vetää johdon suoraan reitittimeen, jolloin sinun ei tarvitse luottaa WiFi-yhteyteen.

ERA-ULKOKAMERAN SIJOITUSVINKKEJÄ

- Suosittelemme kameran sijoittamista enintään 10 metrin päähän reitittimestä ja lähemmäksi, jos tiellä on esteitä, kuten seiniä, ovia tai kattoja.


- Tätä kauempana suosittelemme Ethernet-liitännän käyttöä, WiFi-verkko-laajentimen tai -toistimen asennusta tai HomePlug/Powerline-teknologian käyttöä.

- ERA Protect -ulkokamera sopii vain 2,4 GHz:n verkkoon. Jos reititin käyttää 5 GHz:n kaistaa, varmista, että se toimii sekatilassa ja että taajuudet ovat toisistaan riippumattomia.

- Varmista, että kamera liittyy kunnolla verkkoon, ennen kuin suoritat asennusmenettelyn loppuun ja kiinnität kameran pysyvästi seinään.

VAIHEITTAINEN ASENNUS

VINKKI: Jos WiFi on käytössä, varmista ennen kiinnitystä, että kamera on kohdassa, josta se pääsee WiFi-verkkoon.



1. Sijoita porauskaavain kohtaan, johon haluat asentaa ulkokameran. Merkitse seinään kaavaimeen sijoitetut kolme kiinnitysreikää ja liitäntäjohdon läpivientireikä.

2. Käytä asianmukaista poranterää. Poraa ulkokameran seinäkiinnikkeen kolme reikää.

3. Käytä asianmukaista poranterää ja poraa liitäntäjohdon läpivientireikä.

4. Pane kuhunkin kolmesta kiinnitysreiästä seinätulppa.


5. Vie kamera, johtoholkki ja kolme ruuvia sijoituskohtaan.

6. Syötä liitäntäjohto läpivientireiän kautta ulkoseinän sisäpuolelle.

7. Kun johto on paikallaan, lisää johtoon holkki ja paina se ulkoseinää vasten, jotta johtoa varten porattu läpivientireikä sulkeutuu.

8. Kohdista kameran seinäkiinnikkeessä olevat kolme reikää seinään porattuihin kolmeen reikään.

9. Ruuvaa kolme ruuvia seinätulppiin kameran kiinnikkeessä olevien reikien läpi, kunnes ne ovat kireällä ja pitävästi paikoillaan.




10. Mene sisälle kohtaan, jonne liitäntäjohdon pää ulottuu.

11. Lisää johtoon toinen holkki ja paina se sisäseinää vasten, jotta juuri porattu läpivientireikä sulkeutuu.


12. Käytä kytkentärasiaa ja kytke liitäntäjohto.

13. Kytke virtalähde kytkentärasiaan.

14. Kytke virtalähde pistorasiaan ja kytke virta päälle.



Huomaa: Jos haluat liittää kameran kiinteällä johdolla, sinun pitää vetää Ethernet-johto WiFi-reitittimestä kytkentärasiaan.



TURVALLISUUSTIEDOT

- Älä yritä purkaa kameraa osiin.
- Pidä virtalähde kuivana.
- Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä ainoastaan hyväksyttyjä ERA-lisävarusteita ja -virtalähteitä.
- Älä peitä ERA Protect -ulkokameran infrapunavaloja, koska ne tuottavat lämpöä ja voivat aiheuttaa palovaaran.

- Varmista ennen lopullista asennusta ja sijoitusta, että kamera on kiinnitetty kunnolla toimitettuun telineeseen.
- Määräystenmukaisuus varmistetaan vain käyttämällä toimitukseen sisältyvää virtalähdettä.

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

Sovellus:

1. Valitse ERA Protect -sovelluksen valikkopainikkeesta Settings (asetukset) ja valitse Camera Settings (kamera-asetukset) valikosta kamera, jonka tehdasasetukset haluat palauttaa.

2. Kun olet valinnut kameran, vieritä kamera-asetusten loppuun ja valitse Delete Camera (poista kamera). Kun olet vahvistanut, että kamera on poistettu tililtäsi, jatka seuraavassa esitettyihin vaiheisiin.

Kamera:

3. Paikanna kameran, jonka tehdasasetukset pitää palauttaa, kytkentärasia.


4. Paina kytkentärasian palautuspainiketta 5 sekuntia.

5. 5 sekunnin jälkeen punainen merkkivalo välähtää useita kertoja osoittaen, että palautusmenettely on aloitettu.


6. Kun punainen merkkivalo palaa taas jatkuvasti, katkaise tuotteesta virta ja kytke virta takaisin. Tuote on nyt palautettu tehdasasetuksiin. Noudata kameran käyttöönottomenettelyä ulkokameran asentamiseksi.

SOVELLUSNÄYTÖT


1.1 ALOITUSNÄYTTÖ




1.2 SIVUPALKKIVALIKKO



1.3 KAMERA-ASETUKSET



1.4 KAMERAN TOIMINTALOKI



TARVITSETKO TUKEA?

ERA-tuote on suunniteltu niin, että sen saa asennetuksi ja toimivaksi hetkessä. Ota meihin yhteyttä, jos tarvitset apua tai tukea. Yksityiskohtaisempi asennus- ja käyttökäsikirja on saatavana sivustoltamme.

Käy osoitteessa **www.eraprotect.com**
tai soita numeroon **0345 257 2500**



ERA-TUOTETAKUU

ERALLA me uskomme lujasti tavaroidemme laatuun. Teknologiamme suorituskyky ja kestävyys on erinomaista, minkä vuoksi voimme tarjota lakisääteisten oikeuksien lisäksi myös rajoitetun takuun. Jos missään valmistamassamme tuotteessa esiintyy viallisesta suunnittelusta, materiaalista tai valmistuksesta johtuvia virheitä oikein suoritetun asennuksen jälkeen normaalin käytön aikana, kun on noudatettu tuotteen pakkaukseen sisältyviä ohjeita, kahden vuoden kuluessa ostopäivämäärästä, me korjaamme, vaihdamme tai annamme tilalle maksutta vastaavan tuotteen kulloinkin voimassa olevasta valikoimastamme ja palautamme tuotteesta ostohetkellä maksetun kokonaishinnan.

EHDOT

Jotta voit hyötyä takuustamme, sinun täytyy noudattaa seuraavia ehtoja.

1. Tätä rajoitettua takuuta ei voi siirtää toiselle ja se koskee ja hyödyttää pelkästään tuotteen alkuperäistä ostajaa. Säilytä päivätty kuitti ostotositteeksi ja toimita se meille, jos haluat tehdä takuuvaatimuksen.
2. Tuotteet täytyy asentaa ja niitä täytyy käyttää ja ylläpitää ohjeittemme mukaisesti; muuten takuu mitätöityy.
3. Tuotetta ei saa vahingoittaa tai muuttaa millään tavalla eikä sille saa tehdä luvattomia korjauksia.

POIKKEUKSET

Täysimittainen poikkeusluettelo löytyy täysimittaisesta tuotetakuusta, joka on esitetty sivustollamme www.eraprotect.com. Tämä takuu tulee sopimus- ja lakisääteisten oikeuksiesi lisäksi eikä vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

TAKUUVAATIMUKSEN TEKEMINEN

Ota yhteyttä asiakastukeen soittamalla numeroon +44 345 257 2500 tai lähetä sähköpostitse osoitteeseen support@eraprotect.com täydelliset takuuvaatimuksen tiedot. Jos vaatimuksesi täyttää ehtomme eivätkä rajoitukset koske sitä, sovimme kanssasi tavaroiden korjauksesta, vaihdoista, korvaamisesta tai maksun palautuksesta. Takuuvaatimusmenettelyä koskevat täydelliset tiedot saa käymällä sivustollamme. • Ehtoja sovelletaan.

KIERRÄTYS JA HÄVITYS

Tämän tuotteen hävitykseen pätee sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivi (WEEE). Sitä ei saa hävittää muun talous- tai kauppajätteen mukana. Tuotteen käyttöiän lopuksi tulee pakkaus ja tuote hävittää sopivassa kierrätyskeskuksessa.

EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

ERA vakuuttaa täten, että tämä laitteisto noudattaa Radio- ja telepäätelaitteistodirektiivin 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia. EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta saa kopion sivustolta www.eraprotect.com.

Kaikki laitteet, paitsi ulkosireeni, sopivat vain kuiviin sisätiloihin asennettaviksi.

CC: ERA Home Security Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki kauppanimet ovat ilmoitettujen valmistajiensa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Android ja ”Google Play” -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. Puhelin ei sisälly toimitukseen.

ERA PROTECT

ERA Home Security Ltd
Valiant Way, Wolverhampton,
West Midlands, WV9 5GB

Asiakasneuvonta: 0345 257 2500
www.eraprotect.com