

T-Cam DVR valvontakamerapaketit

PIKAOHJE

5.9.2018

v. 1.04



1. Asenna tallennin kuivaan ja lämpimään paikkaan
2. Kytke tallentimeen hiiri sekä näyttö VGA- tai HDMI-liitäntään
3. Asenna kamerat haluamillesi asennuspaikoille ja kytke kamerat kaapeleilla tallentimeen. Jokaiselle kameralle on oma portti tallentimessa.
4. Kytke verkkovirtamuuntaja paikoilleen ja yhdistä kamerat ja tallennin muuntajan johdossa olevaan "johtoviuhkaan" tai liitä kamera omalla verkkomuuntajalla (DVR 5000).
5. Kytke näyttöön virrat, kameroiden kuvan pitäisi näkyä nyt näytöllä
6. Oletuksena näet kaikki neljä kamerat samalla ruudulla. Tuplaklikkaamalla haluttua kameraruutua, suurennetaan se koko ruutuun
7. Pääset valikkoon painamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla valikosta kohdan "Main Menu". Käyttäjätunnus on oletuksena "admin" ja salasana "12345"
8. Säädä tallennusasetuksia kohdasta "Setup" -> "Event"
 - a. Valitse kanava (1-8) jota säädät, kohdasta Channel
 - b. Klikkaa tämän jälkeen "Set area" ja piirrä alue, jossa liikkeentunnistus on aktiivinen
 - c. Valitse liikkeentunnistuksen herkkyys kohdasta "Sensitivity"
 - d. Varmista, että kohdat "Enable detection" ja "Record Channel" ovat valittuina, ikoni on oranssi
 - e. Toista em. toimenpiteet kaikille kanaville (Channel 1-8)
 - f. Tallenna tämän jälkeen asetukset klikkaamalla "Apply" ja "Confirm"
9. Säädä tämän jälkeen tallennuksen aikataulu valikon kohdasta "Storage"
 - a. Valitse kamera (Channel 1-4)
 - b. Klikkaa oikealla yläkulmassa olevaa hammasratas-ikonia

- c. Voit asettaa jokaiselle viikonpäivällä kuusi eri tallenusaikataulua. Suosittelemme käyttämään oletuksena olevaa 00-24 aikataulua sekä Record + Motion eli jatkuva tallennus + tallennus liikkeestä –yhdistelmätilaa
 - d. Klikkaa use to "ALL" ottaaksesi saman aikataulun käyttöön kaikille viikonpäiville
 - e. Klikkaa "Save"
 - f. Toista em. toimenpiteet kaikille kanaville (Channel 1-4)
 - g. Tallenna tämän jälkeen asetukset klikkaamalla "Apply" ja "Confirm"
10. Formatoi tämän jälkeen kovalevy kohdasta "Disk"
- a. Klikkaa "Format". Tallennin käynnistyy uudelleen
11. Voit katsella tallennettuja videoita kohdasta "Menu" -> "Playback"
- a. Valitse haluttu aikaväli kalenterista sekä halutut kanavat alempaa
 - b. Klikkaa Play-näppäintä vasemmasta alakulmasta
 - c. Aikajanaa voi zoomata hiiren rullasta
12. Kameroiden laatuasetuksia voit säätää päävalikon kohdasta "Camera" ja "Encode"
- a. Valitse kamera kohdasta "Channel" ja säädä haluamasi laatuasetukset Main stream – otsikon alle
 - b. Toista em. toimenpiteet kaikille kanaville (Channel 1-8)
 - c. Tallenna tämän jälkeen asetukset klikkaamalla "Apply" ja "Confirm"
13. Halutessasi voit liittää tallentimen myös verkkoon RJ45-verkkokaapeliliitännän avulla

Huom. Vaihda oletussalasanana!

1.1 Etäseuranta mobiililaitteella

1. Kytke tallennin verkkokaapelilla Internet-yhteyteen
2. Tarkista tallentimen verkkoasetuksista, että käytössä on DHCP tai kiinteä IP-osoite. Mikäli käytössä on kiinteä IP-osoite, aseta myös Gateway ja DNS (yleensä tämä nämä ovat reitittimesi IP-osoite)
3. Tarkista suoraan tallentimelta, että Network/P2P valikossa "Enable P2P" on päällä ja status on "Online"
4. Lataa mobiililaitteen sovelluskaupasta "FREEIP" kameran sovellus ja avaa ohjelma
5. Klikkaa sovelluksen päänäkymässä olevaa "Not login" -tekstiä
6. Klikkaa oikealla yläkulmassa olevaa "Register" -tekstiä
7. Rekisteröi käyttäjätili täyttämällä vaaditut kentät
8. Kirjaudu tämän jälkeen sisään luomillasi tunnuksilla
9. Klikkaa ohjelman päävalikossa "Device" -tekstiä ja lisää uusi tallennin oikean yläkulman + -ikonia painamalla
10. Skannaamalla tallentimen sarjanumeron QR-koodi, jonka näet tallentimen Network/P2P -valikosta

11. Syötä seuraavaksi tallentimen käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat oletuksena "admin" ja "12345"
*Jos tallennin kysyy Verification codea, on se tallentimen pohjassa nimellä Captcha
12. Anna vielä tallentimelle nimi
13. Voit nyt katsoa livevideota päävalikon kohdasta "Preview"
14. Tallenteet löytyvät kohdasta "Playback"

1.2 Kuvia asennuksesta

