

T-Cam NAAVA 4G riistakamera



Pika-aloitusopas

v. 1.0.0



Onnittelut, kun valitsit T-Cam NAAVA 4G riistakameran!

T-Cam NAAVA 4G on huippulaadukas lähetävä 4G-riistakamera. Kamera lähettää täysikokoisen kuvan sekä Full HD videot ja on tehty kestäämään Suomen vaihtelevia sääoloja.

Kamerassa on monipuoliset ajastustoiminnot, timelapse, säädettävä liike-tunnistin, sekä yökuvaukseen näkymätön inframustasalama.

Kameran käyttöönotto on tehty erittäin helpoksi: aseta vain SIM-kortti, muistikortti sekä paristot, valitse sähköpostiosoitteet joihin haluat kameran lähettävän ja kaikki on valmista kuvaamiseen!

Kuvien tarkkuus	5, 12 tai 24 Megapikseliä
Videon tarkkuus	Full HD 1920x1080, 1280x720, WVGA
Kuvakulma	55°
Näyttö	2.4" väri-LCD, valaistut käyttönäppäimet
Liiketunnistin	Laajakulma, herkkyys säädettävissä
Kuvaustilat	Kuva, video, kuva+video
Sarjakuvaus	1-5 kuvaa
Timelapse-kuvaus	Kyllä, säädettävissä, kaksi eri aikaväliä
Ajastus	Kyllä
Muisti	SD-muistikortti, maks. 512 GB
Virtalähde	AA-paristo 12 kp, 12 V liitäntä ulkoiselle virtalähteelle
Lähetystekniikka	4G
Salama	Näkymätön inframustasalama, kantama jopa 25 m

Kameran osat



Kameran näyttö



Ota kamerasi nyt käyttöön!

1. Asenna kameraan paristot. Kamera toimii 12 kpl AA-paristoja. Älä käytä ladattavia paristoja!
2. Asenna kameraan muistikortti. Kamera tukee jopa 512 GB muistikorttia! Muistikortti tulee alustaa ennen käyttöönottoa. Voit tehdä tämän tietokoneella tai kameran asetusvalikossa (format). Asenna kortti aina kameran ollessa OFF-asennossa.
3. Asenna kameraan sopivalla liittymällä varustettu SIM-kortti. Varmista, että SIM-kortin PIN-koodin kysely on pois päältä.
4. Kytke kamera ON-asentoon ja valitse MENU-näppäimellä asetustila.
5. Valitse "Sähköposti" valikko ja aseta haluamasi sähköpostiosoitteet (maks. 4 osoitetta) joihin haluat kameran lähettävän. Hyväksy valinnat painamalla OK.
6. Valitse muut kuvausasetukset, kuten päivämäärä ja kellonaika, kuva/video-tila, kuvan koko ja ajastusasetukset haluamallasi tavalla, jonka jälkeen poistu asetustilasta MENU-näppäimellä.
7. Kamera siirtyy oletusnäkyvästä kuvaustilaan automaattisesti n. 20 sekunnin kuluttua, kun virtakytkin on ON-asennossa eikä näppäimiä paineta.

Kamerasi on nyt valmiina kuvaamaan!



T-Cam valvonta- ja riistakamerat

RTJ Group Oy