Burrel S22 Trail Camera User's Manual

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING CAMERA

Package Contents

Mounting Strap	1	Trail Camera	1
Antenna	1	User's Manual	1

Camera Body and Ports





Battery Bay B

Keys & Buttons

- MENU: Enter the program menu in preview mode
- ▲▼ ◀ ►: Move between the menu items and change the value
- OK:
- o Save parameter settings in menu mode
- o Play videos in playback mode
- Playback button In live preview window, switch between playback and preview mode
- Use Shortcuts: In live preview window,
 - \circ **\blacktriangle** is the shortcut to choose **Video** mode, and
 - \circ \checkmark is the shortcut for the **Camera** mode
 - < is the shortcut for Arm the camera(start working)
 - ► is the shortcut for GPS information
 - o **OK** is for capture photos or record a video manually
- ON/OFF(Power) Switch: OFF in the bottom. ON in the top.

Quick Start

 Make sure the power switch is at OFF position. Load the batteries into the battery compartment according to the polarities indicated. Load a set of 12 (recommended), 6(emergency, battery bay A or B) AA batteries. Or connect 12V external power supply to the camera by using the correct cable and external battery.

The following batteries can be used, make sure it is 1.5V AA.

- High-performance alkaline batteries
- Lithium batteries
- Rechargeable Ni-MH batteries
- Insert a TF card (32GB or smaller). Open the camera and insert the TF card into the card slot. Refer to the card symbol on the case for proper orientation. The camera supports up to 32 GB TF card.
- 3. Insert a Nano SIM card.
- Screw the antenna onto the antenna jack on the top of the camera. Make sure it's all the way in but DO NOT over tight it.
- 5. Slide the power switch to the ON position. The camera will enter the live preview mode and start searching the network.
- 6. Wait until the camera finds the network. If the wireless carrier is not

found, you will need to go to the Advanced Wireless Setup section on Page 10. If the wireless carrier is found, please go to the next step.

- Press (NEW) button to enter into the menu, then press < or > buttons to move between the tabs (submenu) which contains different group of items. Press the ▲ or ▼ buttons to activate the submenu and edit different items. Press <> to change the value. Press the OK button to save.
- 8. Navigate to the Wireless tab; scroll down to enter the submenus. Change the Send Mode to Instant. Leave the Send To on Phone mode if you are sending the MMS to a cell phone number. Or change to Email mode if you are sending to your email address. Scroll down to Phone or Email and input the phone number or email address of the recipient there. Only Send Via=Internet available if choose Video mode.
- 9. Press **MEND** button to exit from the submenu. Press the MENU again to exit from setup menu and enter the live preview mode.
- 10. Press the OK button to capture image or record video manually.
- At preview mode, press the playback button to playback. Use the ◄ or
 buttons to go through the images. Press ▲ or ▼ button to choose magnification times. Press OK and press ◄ or ▶,▲ or ▼ to move the magnified area.
- 12. Press Playback button 🗩 to exit. Magnification mode.
- 13. While reviewing the image, press **MEND** button to delete the current image or all the images.
- 14. Press Playback button 🗩 to exit the playback mode.
- 15. Place the camera at the target area and turn on the camera (press the left key ◀ for 1 second to arm the camera or slide the power switch to ON (5 minutes later start to work)). The camera will take pictures or videos as programmed. The height from the ground for placing the

camera should vary with the object size appropriately. In general, 3-6 feet is preferred.

- 16. If camera is working (Switch=on), it goes to setup mode when press any button.
- 17. Push the power switch to the OFF position to power off the camera. Please note that even in the OFF mode, the camera still consumes a small amount of battery power. Therefore, please remove the batteries if the camera is not in use for an extended time.



Menu Settings

Switch the camera to SETUP mode & press MENU. Press ▲▼ ◀► to select the desired value, And then press **OK** to save.

Sett	ing Items	Description
	Mode	Choose to take Photo / Video/Photo&Video
	Photo Size	Choose the image size, e.g. 3MP, 5MP, 8MP, 10MP ,12MP or 24MP.
	Photo Burst	Choose the number of images taken after each trigger (1-10).
Camera	Burst	Choose the interval time length between the
	Interval	images taken in burst mode (Short 1/2/3s).
	Video Size	Choose the video resolution.
	Video Length	Set the video length to the desired duration.
	Sound Enable or disable video sound record	

	Trigger Interval	The sleeping time after each trigger.	
	Time Lapse	Camera can be triggered by timer at a preset time interval. Please note that even in Time Lapse mode, the camera still can be triggered unless the Sensitivity set to off.	
Trigger	Start-Stop 1/2	The camera can be set to operate only at specific time period. To enable this function select ON and press ok. The start-stop menu will then appear. This menu contains the settings for times to start and stop as well as the trigger interval and time lapse interval. The start-stop setting will override all other general camera settings. Since there are 2 periods available, make sure to not program times that overlap.	
	Work Day	Enable or disable the PIR trigger and Time lapse trigger by day of the week.	

	ArmCamera	Make the camera working immediately.	
	Clock	Choose right timezone and press save.	
Sustam	System Camera ID GPS	Watermark in the left bottom corner of	
System		image, up to 5 digits.	
coordinate		Could be written to exif into of photo.	

	Camera Tracker	Enable of disable camera tracker.	
	Password	This option allows a 6 digits password to be	
		set, keep it in mind. Recommend to use.	
	Time Stemp	ON /Off. Choose if the image stamp is to be	
	Time otamp	shown or not.	
	Overwrite	Cycle writing the TF card.	
	Веер	Enable or disable key tone	
	LED indicator	Enable or disable blinking of indicator.	
	EW/ Undete	Start to update FW and MCU once update	
	FW Opdate	files copied to TF card root directory.	
	Format the TF card. This will erase all data		
	Format	on the TF card. This cannot be undone.	
	Defeult	Restore all settings to factory default	
. .	Default	values.	
System			
	Language	Choose the menu language.	
	Information (Show Model Number, HW/FW/MCU version	
	information	and IMEI(wireless camera only).	

		Choose to send the photo or video clips	
	Sand Mada	instantly, or Daily report (send one picture	
Wireless	Sena mode	at preset time, save others) or turn off	
(wireless		sending. Both= Instant and Daily report.	
camera only)	Sand Via	Choose to send the image via MMS (MMS	
	Send Via	plan) or Internet (Data plan).	
	Send To	Send the images to Phone, Email or Both.	

	Phone	Input or revise the recipient Phone number.	
	Email	Input or revise the recipient Email address.	
	I	The text content of Image From will be	
	Image From	included in MMS/Email subject	
	0140	Turning the SMS command function always	
	SMS	on or every n hours. On mode will increase	
	Control	the power consumption.	
	Copy Para	Copy the current network parameter	
		settings to the TF card.	
		If no pre-programmed carrier's network	
Wireless		parameters, you will need to use the Setup	
(wireless		Tool to program in manually. After you use	
camera only)	Update Para	the Setup Tool, a MMSCFG.bin file will be	
		generated and put on the TF card. You will	
		need to run Update Para to write the	
		settings to the camera.	
	Image Quality	Choose the wireless picture quality.	
		Generate logs automatically when to set to	
Debug Switch		on. Press save to manually create logs.	

Playback Button (Viewing Photo or Video)

- Switch to ON position
- Press Playback button b to view the latest picture (or video).
- Press OK button to start playing the video clips.
- Press OK button to pause and press playback to quit playing.
- Press ◄ button to view the previous image and press ► button for the next.

- Press ▲ or ▼ button to choose magnification times. Press OK and and press ◀ or ►,▲ or ▼ to move the magnified area.
- Press the Playback button
 playback button again to exit the playback mode.

DEL Delete Photo or Video

- Press Playback button to view the image (or video) which to be deleted.
- Press **MENU** button.
- Press LEFT or RIGHT to select Delete One or All, then OK to execute or MENU to Exit.
- Files can't be restored once deleted.

How to use the Setup Tool

If your wireless carrier's network parameters are not pre-programmed into the camera from the factory, you will need to use the Setup Tool to program them into the camera manually.

- 1. Download the Setup Tool from the link offered by seller.
- The setup tool will only work on PC(windows). Run wireless.exe or WirelessPlus.exe on your computer.
- 3. You will see the setup window as below.
- 4. Fill in the settings you prefer into the blank fields. These settings will overwrite the existing settings from the camera.
- You can specify the Max sending images in a day(Max Num) (00:00:00-23:59:59), all the MMS/email sent at on mode would be included into this Max Num. Choose 0 means no limit.
- 6. Operator Parameters: Choose custom and fill in the parameters

obtained from your wireless carrier if settings not preset; or choose country/operator if it is preset; choose auto/auto only when dealer confirms it is ready.

- Email setting: Input the right SMTP server and port, choose SSL or non SSL type(default) email service type accordingly.
- Wireless image quality, normal resolution=640*480; high resolution=1280*960,original photo sending only available on 3G/4G models.
- 9. Image From content will be included in MMS/email subject so the user will know where the image comes from.
- 10. SMS Status Response will allow the camera to send the user a response after it receives the user's SMS command.

😤 Wireless Camera Setup v2.8		8			
Send Mode	Send Via				
Instant Max Num 50	C MMS		Operator Para	meter	X
C Daily Report 21 : 30	Internet Email	Setting	Internet		
⊂ Off	/		APN	CMNET	
Operator Parameter	- Sand To		Usemame		_
Country Custom -	Canona C	Both	Password		
Operator Custom 🗸	° mail		MMS		
Parameters	C Other		APN	CMWAP	_
Recipients			Usemame		_
✓ Phone1 015812345678	☐ Phone2		Password	[
Email Setting	×		URL(MMSC)	http://mmsc.monternet.com	
Account (@xxx) spromise@gmail.c	om		Gateway	10.0.0.172	
Password ********			Port	80	
Re-Type Password *******					
SMTP Server smtp.gmail.com			OI	Cancel	ř.
SMTP Port 465	🔽 SSL				
ОК	Cancel		Figure o	out the way email encrypt	of ion
Default Load Sat	ve Save as		before m	ake the choic	e

GPS working flow chart



13

Camera Tracker working flow chart



Technical Specifications

Picture Resolution	3MP/5MP/8MP/10MP/12MP/24MP		
Video Resolution	WVGA@60fps 720P@60fps ,1080P@60fps , 1440p@30fps		
Trigger Time	0.4s(picture), 1-1.3s(video)		
Recovery Time	2s(picture)		
Lens FOV	110 $^\circ$ wide angle (diagonal angle)		
Night Illumination	Infra Red or No Glow		
Display Screen	2.0" IPS LCD, 480*360		
Memory Card	up to 32GB		
Trigger	Motion (PIR) / Timer (Time Lapse)/SMS retrieve		
PIR Sensitivity	Adjustable (High/Normal/Low/Off)		
Detection Range	Up to 25 meters		
Flash Range	Up to 18 meters		
Temperature	-20 - +60°C (Operation) -30 - +70°C (Storage)		
Trigger Interval	0s – 60 min		
Time Lapse Interval	Up to 24hrs		
Photo Burst	1–10		
Video Length	1–30s		
Power Supply	6×AA or 12AA (1.5v AA)/ External Power(12VDC)		
Stand-by Current	< 0.08mA (SMS off); <3mA (SMS on)		
Sound Recording	Available		
Mounting	Tripod/Mounting Strap/Python lock		
Weight	0.5kg		
Dimensions	142*106.5*85mm(antenna not included)		
Operation Humidity	5% - 90%		

SMS Command Code List(wireless camera only)

Add Phone	*100#number#	Phone number added	
Delete Phone	*101#number#	Phone number deleted	
Add Email	*110#email#	Email added	
Delete Email	*111#email#	Email deleted	
Send Via MMS	*120#0#	Send via MMS	
Send Via Internet	*120#1#	Send via Internet	
Send To Phone	*130#0#	Send to phone	
Send To Email	*130#1#	Send to email	
Send To Both	*130#2#	Send to both	
Send Mode Instant	*140#0#	Send instant photo	
Daily Report	*140#1#	Send daily report at preset time	
Send Mode Off	*140#2#	Send is off	
		Signal status; Battery level; TF	
Check Status	160#	card status	
Disable SMS	*170#	SMS control disabled	
Reset the Max		*180#0# //no limit	
Sending Number per	*180#	*180#100# //reset to 100	
day		*180# //clear the counter	

Choose the wireless image size	*190#	*190#0# // choose 640*480 *190#1# // choose 1280*960 *190#2# // choose original photo	
Camera Mode Photo	*200#0#	Set to photo mode	
Camera Mode Video	*200#1#	Set to video mode	
Photo+Video mode	*200#2#	Set to Photo+Video mode	
Set PIR Level to High	*202#0#	PIR sensitivity high	
Set PIR Level to Normal	*202#1#	PIR sensitivity normal	
Set PIR Level to Low	*202#2#	PIR sensitivity low	
Set PIR Level to Off	*202#3#	PIR sensitivity off	
Format TF card	*204#	TF card was formatted	
Set system time	*205#YYYYMMDDHHMMSS#		
	*206#??????? #	*206#1001001# means PIR enabled on	
Set workday	?= "0" or "1", from	Monday, Thursday and Sunday,	
	Mon. to Sun.	disabled on other days.	
Check network Para	*207#	Show current network settings	
Set SMTP Para	*208#option#	*208#account#password#server	
		#port#ssl type#(ssl=1, no ssl=0)	
Disable status	*200#0#	No SMS alert info after SMS	
response	209#0#	command executed	

Enable status	*200#1#	With SMS alert info.
response	203#1#	
Check GPS	*04.0#	Show current GPS coordinate
Coordinate	"Z1U#	
Retrieve photo or	*500#	Available at instant mode. Equal
video clips	300#	to a normal motion trigger.
Set Debug Switch to	*500#0#	
OFF	502#0#	Debug Switch OFF
Set Debug Switch to	*500#1#	Logs saved automatically at on
ON	502#1#	mode.
Send Log File	*503#	Send all logs file to email

Notes:

- 1. When install camera, it's better to put it somewhere 1.5m above the ground, good for night time image and less false trigger.
- If you want to use the camera as a non wireless camera without SIM card, please make sure Send mode is off, SMS control is off.
- When reaches the Max Num, Sending will be stopped; it would restart to send from the next day, or you can reset the Max Num by SMS command.
- 4. In the time stamp, M=motion trigger, T=time lapse trigger, S=*500# trigger, E= manually trigger. G= G-sensor trigger

- Make sure no air condition, chimney or other heat resources in the camera's field of view. Rising sun or sunset may trigger the PIR, pay attention to the camera orientation.
- If wireless camera stops sending, please check the balance of SIM card or data plan condition. Check if signal is stable there.
- When default the camera, all settings would be set to factory settings.
- Video could be sent at camera mode(video) and send mode(instant), but make sure camera registered to high speed 3G/4G network. If video clip size larger than 25MB, sending would be stopped and changed to WVGA 10s from next trigger.
- Highly recommend to test the network speed by send a picture manually in the field before finish the setup. If registered to 2G network, please don't try to send original photo or video clip.
- Camera goes to setup mode when camera switch move from OFF to ON, if no operation for 5 minutes, camera goes to working mode automatically. Press left button for 1 second and then press OK at preview mode, it goes to working mode immediately.
- SMS control explanation. Always, camera ready to reply SMS command all the time, consume a lot power. Every n hours, camera SMS turn on for 0.5 hour, then turn off for n-0.5 hours; repeat this again and again. Off, SMS control=Off.
- 12. How to send a picture manually? After network found at preview mode, with right wireless settings, camera mode=photo, send mode =instant; press OK, a picture would be taken first, then you can choose send this photo or not.



Användarmanual för trail-kamera/viltkamera

Burrel S22WA

LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING

Förpackningens innehåll

Monteringsrem	1	Trail-kamera/viltkam era	1
Antenn	1	Användarmanual	1

Kamerahus och portar





Eject-knapp

Tangenter & knappar

- MENY: Gå in i programmenyn i preview-läget
- ▲▼ ◀►: Flytta mellan menyalternativen och ändra värdet
- OK:
- o Spara parameterinställningar i menyläge
- o Spela upp videor i uppspelningsläget
- Knapp för uppspelning I preview-fönstret växlar du mellan uppspelning och förhandsgranskningsläge.
- Använd genvägar: I förhandsgranskningsfönstret,
 - ▲ är genvägen för att använda Video -läget, och
 - o ▼ är genvägen till kamera -läget

 - ► är genvägen för GPS-information
 - o OK är för att ta foton eller spela in en video manuellt
- ON/OFF-knapp: OFF längst ner. ON längst upp

Snabbstart

 Kontrollera att strömknappen är i OFF-läget. Sätt in batterierna i batterifacket i enlighet med de angivna polariteterna. Ladda en uppsättning 12 (rekommenderat), 6 (nödfall, batteriutrymme A eller B) AA-batterier. Eller anslut 12V extern strömförsörjning till kameran genom att använda korrekt kabel och externt batteri.

Följande batterier kan användas, kontrollera att det är 1,5 V AA.

- Alkaliska batterier med hög prestanda
- Litiumbatterier
- Uppladdningsbara Ni-MH-batterier
- Sätt in ett TF-kort (32 GB eller mindre). Öppna kameran och sätt in TF-kortet i kortplatsen. Se kortsymbolen på höljet för att få rätt inriktning. Kameran har stöd för upp till 32 GB TF-kort.
- 3. Sätt in ett Nano SIM-kort.
- 4. Skruva fast antennen i antennuttaget på kamerans ovansida. Se till att den sitter helt och hållet i, men dra INTE åt för hårt.
- 5. Skjut strömbrytaren till ON-läget. Kameran går in i förhandsgranskningsläget och börjar söka i nätverket.
- Vänta tills kameran hittar nätverket. Om den trådlösa operatören inte hittas måste du gå till avsnittet Avancerad trådlös installation på sidan 10. Om den trådlösa operatören hittas går du vidare till nästa steg.
- 7. Tryck | MEND -knappen för att komma in i menyn, tryck sedan på
 ◄ eller ►-knapparna för att flytta mellan flikarna (undermenyer) som

innehåller olika grupper med objekt. Tryck på ▲ eller ▼-knapparna för att aktivera undermenyn och redigera olika objekt. Tryck ◀► för att ändra värdet. Tryck på OK-knappen för att spara.

- 8. Navigera till fliken Wireless och bläddra nedåt för att komma till undermenyerna. Ändra Send-läget till Instant. Lämna Send to på telefonläget om du skickar MMS:et till ett mobiltelefonnummer. Eller ändra till E-mailläge om du skickar till din e-postadress. Bläddra ner till Telefon eller E-post och ange mottagarens telefonnummer eller e-postadress där. Send via=Internet är endast tillgängligt om du väljer Videoläge.
- Tryck FROM -knappen för att lämna undermenyn. Tryck på MENU igen för att lämna inställningsmenyn och gå in i läget för direktvisning.
- 10. Tryck på OK-knappen för att ta en bild eller spela in en video manuellt.
- I preview-läget, tryck på Play-knappen för att spela upp. Använd <
 eller ▶-knapparna för att gå igenom bilderna. Tryck på▲ eller ▼
 -knapparna för att välja förstoringsgrad. Tryck OK och tryck sedan <
 eller ▶, ▲ eller ▼ för att flytta det förstorade området.
- 12. Tryck på uppspelningsknappen 🕑 för att lämna förstoringsläget.
- 13. När du granskar bilden, tryck på **MEND** -knappen för att radera den aktuella bilden eller alla bilder.
- 14. Tryck på uppspelningsknappen 🗩 för att lämna uppspelningsläget.
- 15. Placera kameran vid målområdet och slå på kameran (tryck på den vänstra tangenten ◄ i 1 sekund för att aktivera kameran eller skjut knappen till ON (5 minuters fördröjning innan aktivering)). Kameran kommer att ta bilder eller videor enligt programmeringen. Höjden från marken för att placera kameran bör variera med objektets

storlek på lämpligt sätt. I allmänhet är 1-2 meter att föredra.

5

- Om kameran är igång (knapp=on) går den till inställningsläget när du trycker på någon knapp.
- Skjut knappen till läget OFF för att stänga av kameran. Observera att även i OFF-läget förbrukar kameran fortfarande en liten mängd batteri. Ta därför bort batterierna om kameran inte används under en längre tid.



Menyinställningar

Ställ in kameran på **SETUP**-läge & tryck på **MENU**. Tryck ▲ ▼ ◀► för att välja det önskade värdet och tryck sedan på **OK** för att spara.

Inställningspunkter		Beskrivning	
	Läge	Välj att ta foto / video /foto & video	
	Fotostorlek	Välj storlek på bilen, t. ex. 3MP, 5MP, 8MP, 10MP, 12MP eller 24MP.	
	Burst-läge	Välj antal bilder som tagits efter varje trigger (1-10)	
Kamera	Burst-interc	Välj intervalltid mellan bilderna som tas i	
	all	burst-läge (kort 1/2/3 sek.).	
	Videostorlek	Välj upplösning på videon.	
	Videolängd	Ställ in önskad längd på videon.	
Ljud		Sätt på eller stäng av ljudinspelning.	

	Känslighet	Välj mellan High, Normal, Low och OFF.	
	Triggerinterv all	Vilotid efter varje trigger.	
Trigger	Tidsfördröjn ing	Kameran kan utlösas av en timer vid ett förinställt tidsintervall. Observera att även i tidsfördröjningsläget kan kameran fortfarande triggas såvida känsligheten är avstängd.	
Trigger	Start-Stop 1/2	Kameran kan ställas in så att den endast ä igång under en specifik tidsperiod. För att aktivera denna funktion, välj ON och tryck OK. Start-stop-menyn visas nu. Denna meny innehåller inställningar för att starta och stanna samt triggerintervaller och tidsfördröjningsintervaller. Start-stop-inställningen åsidosätter alla andra allmänna kamerainställningar. Eftersom det finns två perioder, se till att du inte programmerar tider som överlappar varandra.	
	Dag-funktion	Aktivera eller stäng av PIR-triggern och tidsfördröjningstriggern efter vilken veckodag det är.	

System Aktivera kameran	Starta kameran med en gång.
-------------------------	-----------------------------

	Klocka	Välj rätt tidszon och tryck på spara.
		Vattenstämpel i bildens vänstra nedre hörn,
	Kamera-ID	upp till 5 siffror.
	GPS-koordi	
	anter	Kan skrivas till fotots exit-information.
	Spårningsfu	Aktivera eller stäng av kamerans
	nktion	spårningsfunktion.
		Här kan du ställa in ett lösenord på 6
	Lösenord	tecken. Kom ihåg ditt lösenord.
		Rekommenderas.
	Tideetämmel	ON /OFF. Välj om bildstämpeln ska visas
Tidsstämpel		eller inte.
	Skriv över	Skrivcykel för TF-kortet.
	Веер	Aktivera eller stäng av knappljud
	LED-indikato r	Aktivera eller stäng av blinkande indikator.
		Börja uppdatera FW och MCU när
	FW-uppdateri	uppdateringsfilerna har kopierats till
	ng	rotkatalogen på TF-kortet.
	Farment	TF-kortets format. Detta raderar all data på
	Format	TF-kortet. Detta går inte att göra ogjort.
	Cton doud	Återställ alla inställningar till
•	Standard	fabriksinställningar.
System		
	Språk	Välj menyspråk.
	Information:	Visa modelInummer, HW/FW/MCU-version
Info	information	och IMEI (endast trådlös kamera).

	Send-läge	Välj om du vill skicka fotot eller videoklippet direkt eller Daglig rapport (skicka en bild vid en förinställd tidpunkt, spara de andra) eller	
		stänga av sändningen. Båda = direkt eller	
		daglig rapport.	
		Välj att skicka bilden via MMS (MMS-plan)	
Sladdlös	Skicka via	eller Internet (dataplan).	
(endast		Skicka bilderna till telefon, e-post eller både	
sladdlös	Skicka till	och.	
kamera)	Talafan	Ange eller ändra mottagarens	
	releton	telefonnummer.	
	E-post	Ange eller ändra mottagarens	
		e-postadress.	
		Textinnehållet i Bild från kommer att	
	Bild från	inkluderas i ämnesraden för	
		MMS/E-postmeddelandet.	
Sladdläs	SMS kontrol	Aktivera SMS-kommandofunktionen alltid	
Siaudios		eller var n timme. ON-läget kommer	
(endast	I	förbruka mera batteri.	
siaddlos	Kopiera	Kopiera de aktuella nätverksinställningarna	
kamera)	parametrar	till TF-kortet.	

Uppdatering sparametrar	Om det inte finns några förprogrammerade nätparametrar för operatören måste du använda installationsverktyget för att programmera dem manuellt. När du har använt installationsverktyget skapas en fil MMSCFG.bin som placeras på TF-kortet. Du måste köra en uppdatering av parametrarna för att skriva in inställningarna i kameran.
Bildkvalitet	Välj vilken kvalitet du vill ha på de trådlösa bilderna.
Felsökningskn app	Generera loggar automatiskt när den är aktiverad. Tryck på spara för att manuellt skapa loggar.



Spela-knapp (Visa foto eller video)

- Sätt i ON-läge
- Tryck på uppspelningsknappen För att se den senaste bilden (eller videon).
- Tryck på OK-knappen för att spela upp videoklippen.
- Tryck på OK-knappen för att pausa och tryck på playback för att avsluta uppspelningen.
- Tryck på ◀-knappen för att titta på den tidigare bilden och tryck på ▶-knappen för att titta på nästa.
- Tryck på ▲ eller ▼-knapparna för att välja förstoringsgrad. Tryck
 OK och tryck sedan ◄ eller ▶,▲ eller ▼ för att flytta det förstorade området.
- Tryck på uppspelningsknappen D igen för att lämna.

uppspelningsläget.



Radera foto eller video

- Tryck på uppspelningsknappen För att titta på bilen (eller videon) som ska raderas.
- Tryck på MENU-knappen.
- Tryck VÄNSTER eller HÖGER för att välja radera en eller alla, och sedan OK för att verkställa eller MENU för att lämna.
- När filerna har raderats kan de inte återskapas.

Flödesschema över hur GPS:en fungerar



Flödesschema över hur kameraspårning fungerar



Tekniska specifikationer

Bildupplösning	3MP/5MP/8MP/10MP/12MP/24MP	
Videoupplösning	WVGA@60fps 720P@60fps ,1080P@60fps , 1440p@30fps	
Trigger-tid	0,4 sek. (bild), 1-1,3 sek. (video)	
Återställningstid	2 sek. (bild)	
Lins FOV	110 $^\circ$ vidvinkel (diagonal vinkel)	
Nattljus	Infrarött eller inget ljus	
Display	2.0" IPS LCD, 480*360	
Minneskort	upp till 32 GB	
Trigger	Rörelse (PIR) / Timer (tidsfördröjning)/SMS-hämtning	
PIR-känslighet	Justerbar (High/Normal/Low/Off)	
Detekteringsområde	Upp till 25 meter	
Blixtens räckvidd	Upp till 18 meter	
Temperatur	-20 - +60 ℃ (drift) -30 - +70 ℃ (förvaring)	
Triggerintervall	0 sek 60 min.	
Intervall för		
tidsfördröjning	Upp till 24 timmar	
Burst-läge	1–10	
Videolängd	1–30 sek.	
Strömförsörjning	6×AA eller 12AA (1,5 V AA)/ Extern strömförsörjning (12VDC)	
Standby-ström	< 0.08mA (SMS av); <3mA (SMS på)	
Ljudinspelning	Tillgänglig	
Montering	Stativ/Monteringsrem/Python-lås	
Vikt	0,5 kg	
Mått	142*106.5*85mm (antenn ingår ej)	
Luftfuktighet vid drift	5 % - 90 %	

Lista över SMS-kommandokoder (endast trådlös kamera)

Lägg till telefon	*100#nummer	Telefonnummer tillagt
	#	
Radera telefon	*101#nummer	Telefonnummer raderat
	#	
Lägg till	*110#0000t#	E postadross tillagd
e-postadress	TTO#epost#	E-postadress illiagu
Radera e-postadress	*111#epost#	E-postadress raderad
Skicka via MMS	*120#0#	Skicka via MMS
Skicka via internet	*120#1#	Skicka via internet
Skicka till telefon	*130#0#	Skicka till telefon
Skicka till	*120#1#	Skicka till e-postadress
e-postadress	130#1#	
Skicka till både och	*130#2#	Skicka till både och
Sändningsläge	*140#0#	
Direkt	140#0#	Skicka toto direkt
Decerement	*140#1#	Skicka dagsrapport vid
Dagsrapport		förinställd tid
Sändningsläge av	*140#2#	Skicka-funktionen är avstängd
	*160#	Signalstatus; Batterinivå Status
Kontrollera status	100#	på TF-kort

Avaktivera SMS	*170#	SMS-kontroll av	
		*180#0# //ingen	
Återställ Max antal	*190#	begränsning	
sändningar per dag	100#	*180#100# //återställ till 100	
		*180# //återställ räkningen	
Väli storlek på den		*190#0# // välj 640*480	
trådläss bilden	*190#	*190#1# // välj 1280*960	
tradiosa bilden		*190#2# // välj originalfoto	
Kameraläge Foto	*200#0#	Ställ in foto-läget	
Kameraläge Video	*200#1#	Ställ in foto-läge	
Photo+Video-läge	*200#2#	Ställ in foto+video-läge	
Ställ in PIR-nivå till	*202#0#	DID känalishat häs	
High	202#0#	PIR-kanslighet nog	
Ställ in PIR-nivå till	*20.2#1#		
Normal	202#1#	PIR-kanslighet normal	
Ställ in PIR-nivå till	*202#2#		
Low	202#2#	PIR-kanslighet lag	
Ställ in PIR-nigå till Off	*202#3#	PIR-känslighet av	
TF-kortets format	*204#	TF-kortet har formaterats	
Ställ in systemtid	*205#YYYYMMDDHHMMSS#		

	*206#??????? #	*206#1001001# betyder PIR aktiverad
Ställ in dag	?= "0" eller "1",	måndag, torsdag och söndag, avstängd
	från mån till sön.	övriga dagar.
Kontrollera	*207#	Visa nuvarande
nätverksparametrar	201#	nätverksinställningar
Ställ in	*208#alternati	*208#konto#lösenord#server#p
SMTP-parametrar	v#	ort#ssl typ#(ssl=1, no ssl=0)
		Ingen SMS-notis information
Inaktivera statussvar	*209#0#	efter att SMS-kommandot har
		utförts
Aktivera statussvar	*209#1#	Med SMS-notisinformation.
Kontrollera	*04.0.1	
GPS-koordinater	*210#	Visa aktuella GPS-koordinater
llämte fete eller		Tillgänglig i direktläge.
Hamta foto eller videoklipp	*500#	Motsvarar en normal
		rörelsetrigger.
Ställ		
felsökningsknappen	*502#0#	Felsökningsknapp OFF
till OFF		

Ställ in felsökningsknappen på ON	*502#1#	Loggar sparas automatiskt i ON-läget.
Skicka loggfil	*503#	Skicka alla loggfiler till e-postadress

OBS:

- När du installerar kameran är det bättre att placera den någonstans 1,5 meter ovanför marken, vilket ger en bra nattbild och färre falska triggers.
- Om du vill använda kameran som en icke trådlös kamera utan SIM-kort ska du se till att sändningsläget är avstängt och att SMS-kontrollen är avstängd.
- När maxantalet är uppnått stoppas sändningen och den återupptas från och med nästa dag, eller så kan du återställa maxantalet med ett SMS-kommando.
- I tidsstämpeln, M=rörelsetrigger, T=tidsfördröjningstrigger, S=*500# trigger, E= manuell trigger. G= G-sensor trigger
- Se till att det inte finns några luftkonditioneringssystem, skorstenar eller andra värmekällor i kamerans synfält. Stigande sol eller solnedgång kan utlösa PIR, var uppmärksam på kamerans riktning.
- 6. Om den trådlösa kameran slutar skicka, kontrollera SIM-kortets saldo eller dataplanens villkor. Kontrollera om signalen är stabil.

- När kameran är återställd ställs alla inställningar in till fabriksinställningarna.
- Video kan skickas i kameraläge (video) och sändningsläge (direkt), men kontrollera att kameran är ansluten till ett 3G/4G-nät med hög hastighet. Om videoklippet är större än 25 MB stoppas sändningen och ändras till WVGA 10 sek från nästa trigger.
- Det är starkt rekommenderat att du testar nätverkshastigheten genom att skicka en bild manuellt på fältet innan du avslutar installationen. Om du är ansluten till ett 2G-nät, försök inte att skicka originalfoton eller videoklipp.
- 10. Kameran går till inställningsläget när kamerans strömbrytare flyttas från OFF till ON. Om kameran inte används på 5 minuter går den automatiskt till arbetsläget. Tryck på vänster knapp i 1 sekund och tryck sedan på OK i förhandsgranskningsläget, så övergår den omedelbart till arbetsläget.
- Förklaring till SMS-kontrollen. Kameran är alltid redo att svara på SMS-kommandon hela tiden, vilket förbrukar mycket batteri. Var n:e timme slås kamera-SMS på i 0,5 timme och stängs sedan av i n-0,5 timmar; upprepa detta om och om igen. Off, SMS-kontroll=Off.
- 12. Hur skickar man en bild manuellt? När nätverket har hittats i förhandsgranskningsläget, med rätt trådlösa inställningar, kameraläge=foto, sändningsläge=direkt; tryck på OK, en bild tas först och sedan kan du välja om du vill skicka den här bilden eller inte.



Riistakamera – Käyttöohje

Burrel S22WA

LUE HUOLELLISESTI ENNEN KAMERAN KÄYTTÖÄ

Pakkauksen sisältö

Kiinnityshihna	1	Riistakamera	1
Antenni	1	Käyttöohje	1

Kameran runko ja portit





Näppäimet & Painikkeet

- MENU: Mene ohjelmavalikkoon esikatselutilassa
- ▲▼ ◀ ► : Siirry valikon kohteiden välillä ja vaihda arvoja
- OK:
- o Tallenna asetukset valikkotilassa
- o Toista videoita toistotilassa
- Toisto-painike : Live-esikatseluikkunassa vaihda toisto- ja esikatselutilojen välillä
- Käytä pikakuvakkeita: live esikatseluikkunassa,
 - o ▲ on pikakuvake valitaksesi Videotilan, ja
 - o ▼ on pikakuvake valitaksesi Kameratilan
 - o n pikakuvake kameran käynnistämiseen (käytön aloitus)
 - ► on pikakuvake GPS-tietoihin
 - **OK** on tarkoitettu valokuvien ottamiseen tai videon nauhoittamiseen manuaalisesti
- ON/OFF(Virta) Kytkin: OFF pohjassa. ON päällä.

Pikaopas

 Varmista, että virtakytkin on OFF-tilassa. Laita paristot paristolokeroihin oikea napaisuus huomioiden. Laita 12 (suositeltu), 6 (hätätila, paristosyvennys A tai B) AA-paristoa.
 Tai yhdistä 12V ulkoinen virtalähde kameraan käyttäen oikeanlaista johtoa ja ulkoista akkua.

Seuraavia paristoja voidaan käyttää, varmista, että ne ovat 1,5V AA -paristoja.

- Erittäin suorituskykyiset alkaliparistot
- Litiumparistot
- Ladattavat Ni-MH-paristot
- Aseta TF-kortti (32GB tai pienempi). Avaa kamera ja aseta TF-kortti korttipaikkaan. Katso lokeron korttisymbolista kortin asettaminen oikean suuntaisesti. Kameraan voi laittaa enintään 32 GB:n TF-kortin.
- 3. Aseta Nano SIM -kortti.
- Ruuvaa antenni antenniliittimeen kameran päällä. Varmista, että se on kunnolla kiinni, mutta ÄLÄ kiristä sitä liikaa.
- 5. Liu'uta virtakytkin ON-tilaan. Kamera siirtyy live-esikatselutilaan ja alkaa etsiä internetverkkoa.
- 6. Odota, kunnes kamera löytää verkon. Jos langatonta verkkoa ei löydy,

sinun on mentävä Advanced Wireless Setup (edistyksellinen langaton asennus) -kohtaan sivulla 10. Jos langaton verkko löytyy, siirry seuraavaan vaiheeseen.

- 8. Siirry Langaton-välilehteen; vieritä alaspäin päästäksesi alavalikoihin. Vaihda Lähetystila Välitön-tilaan. Jätä Lähetystapa Puhelin-tilaan, jos lähetät multimediaviestin matkapuhelinnumeroon. Tai vaihda Sähköposti-tilaan, jos lähetät sähköpostiosoitteeseesi. Vieritä alaspäin kohtaan Puhelin tai Sähköposti, ja syötä vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Jos valitset Videotilan, ainoastaan silloin internetin kautta lähetys on mahdollinen.
- Paina Paina painiketta poistuaksesi alavalikosta. Paina uudelleen MENU-painiketta poistuaksesi asetusvalikosta ja siirtyäksesi suoraan esikatselutilaan.
- 10. Paina OK-painiketta ottaaksesi kuvan tai nauhoittaaksesi videon manuaalisesti.
- Esikatselutilassa, paina toisto-painiketta toistaaksesi sisältöä. Käytä
 tai
 -painikkeita selataksesi kuvia. Paina
 tai
 -painiketta
 valitaksesi suurennuskerrat. Paina OK ja paina sitten
 tai
 ,
 tai
 siirtääksesi suurennettua aluetta.
- 12. Paina Toisto-painiketta 🕑 voidaksesi poistua. Suurennustila.
- 13. Kun katselet kuvaa, paina kuvan tai kaikki kuvat.
- 14. Paina Toisto-painiketta 🗩 poistuaksesi toisto-tilasta.
 - 5

- 15. Aseta kamera kohdealueelle ja käynnistä kamera (paina vasenta näppäintä < 1 sekunnin ajan käynnistääksesi kameran tai liu'uta virtakytkin ON-asentoon (5 minuutin kuluttua aloita työskentely)). Kamera ottaa kuvia tai videoita sen mukaan, miten se on ohjelmoitu. Kameran etäisyyden maasta tulee vaihdella riippuen kohteen koosta. Yleensä 90-180 cm on suositeltava etäisyys.
- 16. Kun kamera työskentelee (kytkin ON-asennossa), se menee asennustilaan painaessa mitä tahansa painiketta.
- 17. Työnnä virtakytkin OFF-asentoon sammuttaaksesi kameran. Ota huomioon, että jopa OFF-tilassa kamera käyttää pienen määrän paristovirtaa. Sen vuoksi paristot tulee poistaa kamerasta, jos sitä ei kävtetä pitkään aikaan.



Valikkoasetukset

Vaihda kamera SETUP-tilaan ja paina MENU. Paina ▲▼◀► valitaksesi haluamasi arvon, ja paina sitten OK tallentaaksesi.

Asetukset		Kuvaus	
	Tile	Valitse ottaaksesi Kuva / Video	
	Tila	/Kuva&Video	
	Kuuan kaka	Valitse kuvan koko, esim. 3MP, 5MP, 8MP,	
	Kuvan Koko	10MP ,12MP tai 24MP.	
Kamera	Kuussasia	Valitse jokaisen laukaisun jälkeinen kuvien	
	Kuvasarja	oton määrä (1–10).	
	K	Valitse, millaisin väliajoin kuvat otetaan	
	Kuvausviive	kuvasarja-tilassa (Lyhyt 1/2/3s).	
	Videon koko	Valitse videon resoluutio.	

Videon pituus	Aseta videon pituus haluamaasi kestoon.	
Ääni	Laita videoäänten nauhoitus päälle tai poista päältä.	

	Herkkyys	Valitse joko Korkea, Normaali, Matala tai OFF.	
Liikotu	Kuvausviive	Lepoaika jokaisen kuvan oton jälkeen.	
nnistin	Time Lapse	Kamera voidaan laukaista ajastimella tietyin väliajoin. Ota huomioon, että Time Lapse -tilassa kamera voidaan silti laukaista, paitsi jos Herkkyys-tila on pois käytöstä.	
Liiketu nnistin	Ajastin 1/2	Kamera voidaan asettaa toimimaan vain tiettynä aikana. Ottaaksesi tämän toiminnon käyttöön, valitse ON ja paina OK. Ajastin-valikko tulee esiin. Tämä valikko sisältää asetukset aloitus- ja pysähdysaikojen asettamiselle sekä kuvausviiveen ja time lapse -aikojen asettamiselle. Ajastimen asetus ohittaa muut yleiset kamera-asetukset. Koska saatavilla on 2 ajanjaksoa, varmista, ettet ohjelmoi päällekkäisiä aikoja.	
	Kalenteriajastu	Ota käyttöön tai poista käytöstä liiketunnistin ja	
	s	Time lapse päiväkohtaisesti.	

	Käynnistä kamera	Aseta kamera toimimaan välittömästi.	
	Kello	Valitse oikea aikavyöhyke ja paina tallenna.	
	Kameratunn	Vesileima kuvan vasempaan alanurkkaan,	
	us	enintään 5 merkkiä.	
	GPS-koordi naatit	Voidaan kirjoittaa tietona kuvaan.	
	Kameravalv	Ota käyttöön kameravalvonta tai poista se	
	onta	käytöstä.	
		Tämä vaihtoehto mahdollistaa 6-merkkisen	
Järjeste	Salasana	salasanan asettamisen, pidä se mielessä.	
lmä		Suositeltu käytettäväksi.	
	Kuvaleima	ON/Off. Valitse, näytetäänkö kuvaleima vai	
		ei.	
	Päällekirjoita	TF-kortin päällekirjoittaminen.	
	Näppäinääne	Ota käyttöön näppäinäänet tai poista ne	
	t	käytöstä	
	LED-merkkiv	Ota käyttöön merkkivalon vilkkuminen tai	
	alo	poista se käytöstä.	
		Aloita FW- ja MCU-päivitykset heti, kun	
	FW-päivitys	päivitystiedostot on kopioitu TF-kortin	
		päähakemistoon.	
lärisste		TF-kortin formatointi. Tämä poistaa kaiken	
Jarjeste	Formatointi	datan TF-kortilta. Toimintoa ei voi	
ima		peruuttaa.	

Oletusastuks et	Palauta kaikki tehdasasetukset.
Kieli	Valitse valikon kieli.
	Näytä mallinumero, HW/FW/MCU-versio ja
riedot	IMEI(langaton kamera ainoastaan).

		Valitse lähettää valokuva tai videoklippi välittömästi tai Päiväraporttina (yhden
	Lähetuotile	kuvan lähettäminen ennaltamääritettynä
	Lanetystila	ajankohtana, tallenna muut) tai poista
		lähetys käytöstä. Molemmat= Välitön ja
		Päiväraportti.
Langato	Maataanatta	Lähetä kuva joko multimediaviestinä (MMS)
n	vastaanotto	tai internetissä (data).
(langaton	Vastaanott	Lähetä kuvat puhelimeen, sähköpostiin tai
kamera	aja	molempiin.
ainoastaan)	Dubalia	Syötä tai päivitä vastaanottajan
	Punelin	puhelinnumero.
	Ciblein e eti	Syötä tai päivitä vastaanottajan
	Sankoposti	sähköpostiosoite.
	Kameran	Kameran nimi sisällytetään
	nimi	MMS:n/Sähköpostin otsikkokenttään
Langato	SMC abieura	SMS-ohjaus päällä jatkuvasti tai joka puoli
n	Sivis-onjaus	tunti. On-tila kasvattaa virran kulutusta.
(langaton	Kopioi	Kopioi tämänhetkiset verkkoasetukset
kamera	asetukset	TF-kortille.

ainoastaan)		Jos esiohjelmoituja verkko-operaattorin	
		verkkoasetuksia ei ole, sinun on käytettävä asennustyökalua ohjelmoidaksesi ne	
	Päivitä	manuaalisesti. Käytettyäsi asennustyökalua	
	asetukset TF-kortille asennetaan		
		MMSCFG.bin-tiedosto. Sinun tulee	
		suorittaa Päivitä asetukset saadaksesi	
		asetukset kameraan.	
	Kuvanlaatu	Valitse langaton kuvanlaatu.	
	N	Tuottaa kirjauksia automaattisesti ollessaan	
	virneenkorjaus	päällä. Paina tallenna luodaksesi kirjauksia	
	Kytkin	manuaalisesti.	



⁽⁾ Toisto-painike (Kuvan tai Videon katsominen)

- Vaihda ON-asentoon
- Paina Toisto-painiketta Paina Toisto-painiketta Paina Toisto-painiketta Paina kuvan (tai videon).
- Paina OK-painiketta toistaaksesi videoklippejä.
- Paina OK-painiketta pysäyttääksesi ja paina toisto-painiketta lopettaaksesi toistamisen.
- Paina ◀-painiketta nähdäksesi edellisen kuvan ja paina
 ▶-painiketta nähdäksesi seuraavan.
- Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi suurennuskerrat. Paina OK ja paina sitten ◄ tai ►,▲ tai ▼ siirtääksesi suurennettua aluetta.
- Paina Toisto-painiketta bisto-painiketta uudelleen poistuaksesi toistotilasta.

DEL Poista Kuva tai Video

- Paina Toisto-painiketta
 nähdäksesi kuvan (tai videon), jonka aiot poistaa.
- Paina **MENU**-painiketta.
- Paina VASEN tai OIKEA valitaksesi Poista yksi tai Kaikki, sitten OK vahvistaaksesi valinnan tai MENU poistuaksesi.
- Tiedostoja ei voi palauttaa poistamisen jälkeen.

GPS-toimintakaavio



12

Kameravalvonnan työnkulkukaavio



Tekniset tiedot

Kuvan resoluutio	3MP/5MP/8MP/10MP/12MP/24MP	
Videon resoluutio	WVGA@60fps 720P@60fps ,1080P@60fps , 1440p@30fps	
Kuvausaika	0,4s(kuva), 1 - 1,3s(video)	
Palautumisaika	2s(kuva)	
Linssin kuvakulma	110 $^\circ$ leveä kulma (viisto kulma)	
Yövalaistus	Infrapuna tai Loistamaton	
Näyttöruutu	2.0" IPS LCD, 480*360	
Muistikortti	enintään 32GB	
Liiketunnistin	Liike / Ajastin (Time Lapse)/SMS-palautus	
Liiketunnistimen	Säädattävä (Korkoo/Normooli/Matalo/Poic)	
herkkyys	Saduellava (Koikea/Noimaaii/Watala/Pois)	
Havaintoalue	Enintään 25 metriä	
Salaman kantama	Enintään 18 metriä	
Lämpötila	-20 - +60℃ (Toiminnassa) -30 - +70℃ (Säilytyksessä)	
Kuvausviive	0s – 60 min	
Time Lapse -viive	Enintään 24 tuntia	
Kuvasarja	1–10	
Videon pituus	1–30s	
Virtalähde	6 imesAA tai 12AA (1.5v AA)/ Ulkoinen virtalähde(12VDC)	
Valmiustilan virta	< 0.08mA (SMS pois); <3mA (SMS päällä)	
Äänen nauhoitus	Saatavilla	
Kiinnitys	Kolmijalka/Kiinnityshihna/Python-lukko	
Paino	0,5 kg	
Mitat	142*106,5*85 mm (antenni ei sisälly)	
Toimintakosteus	5 % – 90 %	

SMS-komentojen koodilista (ainoastaan langaton kamera)

Lisää puhelin	*100#numero#	Puhelinnumero lisätty	
Poista puhelin	*101#numero#	Puhelinnumero poistettu	
Lisää	*110#sähköpo		
sähköpostiosoite	stiosoite#	Sankoposilosoile lisally	
Poista	*111#sähköpo	Sähkänastissaita paistattu	
sähköpostiosoite	stiosoite#	Sankopostiosoite poistettu	
Vastaanotto MMS	*120#0#	Vastaanotto MMS	
Vastaanotto internet	*120#1#	Vastaanotto internet	
Lähetystapa Puhelin	*130#0#	Lähetystapa Puhelin	
Lähetystapa	*120#1#	Lähetystapa Sähköposti	
Sähköposti	130#1#		
Lähetystapa	*420#2#		
Molemmat	130#2#	Lahetystapa molemmat	
Lähetystila Välitön	*140#0#	Lähetä välitön kuva	
Däivärenertti	*140#1#	Lähetä päiväraportti ennalta	
Paivaraportu	140#1#	määrättyyn aikaan	
Lähetystila Pois	*110#0#		
päältä	140#2#	Lanetystila pois paalta	
Torkista tila	*160#	Ilmaise tila; Pariston kesto;	
i arkista tila	100#	TF-kortin tila	

SMS pois päältä	*170#	SMS-ohjaus pois päältä
Päivitä lähetysten		*180#0# //ei rajaa
enimmäismäärä per	*180#	*180#100# //raja 100
päivä		*180# //tyhjennä laskuri
Valitaa langatan		*190#0# // valitse 640*480
	*190#	*190#1# // valitse 1280*960
KUVAN KOKO		*190#2# // valitse alkuperäinen kuva
Kameratila Kuva	*200#0#	Asetettu kuvatilaan
Kameratila Video	*200#1#	Asetettu videotilaan
Kuva+Videotila	*200#2#	Asetettu kuva+videotilaan
Aseta liiketunnistimen	*202#0#	Liiketunnistimen herkkyys
herkkyys korkeaksi	202#0#	korkea
Aseta liiketunnistimen	*202#1#	Liiketunnistimen herkkyys
herkkyys normaaliksi	202#1#	normaali
Aseta liiketunnistimen	*202#2#	Liiketunnistimen herkkyys
herkkyys matalaksi	² 202#2#	matala
Aseta liiketunnistimen	*202#2#	Liiketunnistimen herkkyys pois
herkkyys pois päältä	202#3#	päältä
Formatoi TF-kortti	*204#	TF-kortti on formatoitu
Aseta aika	*205#VVVVKKP	PTTMMSS#

Kalenteriajastus	*206#?????? # ?= "0" tai "1", viikonpäivät MA-SU.	*206#1001001# tarkoittaa liiketunnistin valvoo maanantaina, torstaina ja sunnuntaina, mutta ei muina päivinä.
Tarkista verkon asetukset	*207#	Näytä nykyiset verkkoasetukset
Aseta	*208#vaihtoeh	*208#tili#salasana#palvelin#por
SMTP-asetukset	to#	tti#ssl tyyppi#(ssl=1, ei ssl=0)
Ota vastaustila pois päältä	*209#0#	Ei SMS-hälytystietoja SMS-komennon suorituksen jälkeen
Ota vastaustila käyttöön	*209#1#	SMS-hälytykset päällä.
Tarkista GPS-koordinaatit	*210#	Näytä nykyiset GPS-koordinaatit
Tuo kuva tai videoklippi	*500#	Saatavilla välitön-tilassa. Vastaa normaalia liiketunnistinta.
Aseta virheenkorjauskytkin pois päältä	*502#0#	Virheenkorjauskytkin pois päältä

Aseta virheenkorjauskytkin päälle	*502#1#	Kirjaukset tallennetaan automaattisesti on-tilassa.
Lähetä	*503#	Lähetä kaikki kirjaukset
kirjaustiedosto		sähköpostiin

Huomioitavaa:

- Kun kameraa asennetaan, on parasta sijoittaa se noin 1,5 metriä maanpinnan yläpuolelle. Parempi kuvanlaatu yöllä sekä vähemmän vääriä kuvan ottoja.
- Jos haluat käyttää kameraa langattomana kamerana ilman SIM-korttia, varmista, että Lähetystila sekä SMS-ohjaus ovat pois päältä.
- Lähettäminen loppuu, kun lähetysten enimmäismäärä saavutetaan; se käynnistyy uudelleen seuraavana päivänä, tai voit nollata enimmäismäärän SMS-komennolla.
- Aikaleimassa: M = liiketunnistin, T = time lapse, S=*500# laukaistu, E = manuaalisesti otettu. G=G-anturi laukaistu
- Varmista, ettei kameran näkökentässä ole ilmastointilaitetta, savupiippua tai muuta lämmönlähdettä. Auringonnousu ja -lasku voivat laukaista liiketunnistimen, kiinnitä huomiota kameran suuntaamiseen.
- Jos langaton kamera lopettaa lähettämisen, tarkista SIM-kortti. Tarkista, että signaali on vakaa.

- Kun kameran asetukset nollataan, kaikki asetukset palaavat tehdasasetuksille.
- Video voidaan lähettää kameratilassa(video) ja lähetystilassa (välitön), mutta varmista, että kamera on rekisteröity korkeanopeuksiseen 3G/4G-verkkoon. Jos videon koko on suurempi kuin 25MB, lähetys pysähtyy ja vaihtuu WVGA:ksi 10 sekunnin kuluttua seuraavasta videon otosta.
- Suosittelemme testaamaan verkon nopeuden lähettämällä kuvan manuaalisesti ennen asennuksen viimeistelyä. Jos kamera on yhdistetty 2G-verkkoon, älä yritä lähettää alkuperäistä kuvaa tai videoklippiä.
- 10. Kamera siirtyy asennustilaan, kun kameran kytkin siirtyy OFF-tilasta ON-tilaan, ja jos mitään toimintaa ei ole 5 minuuttiin, kamera alkaa työskennellä automaattisesti. Paina vasenta painiketta sekunnin ajan ja sen jälkeen paina OK esikatselutilassa, niin kamera siirtyy välittömästi toimintatilaan.
- SMS-ohjauksen suhteen huomioitavaa. Jos kamera on valmiina vastaamaan jatkuvasti SMS-komentoihin, se kuluttaa paljon virtaa. Joka tunti kameran SMS-toiminto menee päälle puoleksi tunniksi, sitten pois päältä noin puoleksi tunniksi; ja toistaa tätä eteenpäin. Pois, SMS-ohjaus=pois.
- 12. Miten lähettää kuva manuaalisesti? Kun verkko on esikatselutilassa oikeilla langattomilla asetuksilla, kameratila=kuva, lähetystila=välitön; paina OK, ja kamera ottaa kuvan, jonka jälkeen voit valita, lähetätkö kuvan vai et.